

TAGURI@HOME防犯デバイススマートルールチャート

	トリガー																		
	スケジュール		警戒モード					イベント											
	特定の日時	特定の日時(終了日)	警戒解除	外出警戒	日中警戒	夜間警戒	侵入	ドアセンサ		ドアセンサ	人感センサ 温度〇〇℃以上	カメラ付人感センサ	ドアセンサ		人感センサ 温度〇〇℃未満	カメラ付人感センサ	人感センサ 動作検知	漏水センサ 漏水	煙センサ 煙
								開	閉				開	閉					
警戒解除	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
外出警戒	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
日中警戒	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
夜間警戒	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
録画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	
サイレン	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
チャイム	○	○	×	×	×	×	×	○	○	○	?	?	○	?	?	○	×	×	
メール通知	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
目覚ましアラーム	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
録画+サイレン	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	×	
録画+メッセージ	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	×	
録画+目覚ましアラーム	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
サイレン+メッセージ	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
サイレン+目覚ましアラーム	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
録画+サイレン+メッセージ	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
録画+サイレン+目覚ましアラーム	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
録画+メッセージ+目覚ましアラーム	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
録画+サイレン+メッセージ+目覚ましアラーム	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	

※本表にZ-Waveデバイスは含まれておりません。